

SET FILTROV - exclusive

Uporaba:

Za izboljšanje kakovosti vode iz vodovodnega omrežja. Uspešno odstrani klor, pesek, umazanijo do 1 mikrona. S pomočjo UV svetlobe uničuje mikroorganizme v vodi.
4 stopenjska filtracija.

Priklop:

Montaža pod pomivalno korito, priklop na 3/8 ali 3/4 ventil. Napajanje 220V.

Kosovnica	št.
Dvojno ohišje z UV filtrom na nosilcu s spojkami	1
Filtrirni vložek kombinirani GAC + PP 5 mikron.	1
Filtrirni vložek PP 1 mikron.	1
Hitra spojka za ventil 3/4	1
Hitra spojka za ventil 3/8	1
Vgradna kromirana pipa	1
Cev modra 1/4" dovodna + odvodna	2
Ključ za ohišje filtrov	1

Teža: 3,5 Kg
Dimenzije (cm) : v:40 x š:30 x g:14

Distributer:
AL d.o.o.
Partizanska 77k
6210 Sežana

Navodilo za montažo:

- Set filtrov pritrдите znotraj kuhinjskega elementa, običajno pod pomivalno korito.
- Set filtrov priključite na dovod vode s pomočjo priložene hitre spojke (3/8" ali 3/4").
 - S pomočjo modre cevi 1/4", povežite nameščeno hitro spojko (3/8" ali 3/4") in spojko na setu filtrov, kjer piše VODA VHOD.
 - Pipo pritrдите tako, da s svedom 11 mm izvrtate luknjo v delovni pult ali v pomivalno korito. Pipo pritrдите s priloženimi tesnili ter matico. Na koncu pipe privijete hitro spojko.
 - S pomočjo modre cevi 1/4" povežite še set filtrov, kjer piše PREČIŠČEA VODA in hitro spojko na pipi.
 - Preverite, če so vse cevi pravilno priključene, ter namestite na hitre spojke še varovalko.
 - Priključite usmernik na napajanje 220V/50Hz. Zelena lučka na usmerniku signalizira normalno delovanje UV filtra.

OPOZORILO:

Filter je opremljen z hitrimi spojkami, le te morajo biti dobro priključene, da ni puščanja. Cevko potisnite do konca v spojko tako, da jo ne morete izvleči. Kadar odklapljate cevi morate najprej odstraniti varovalko, obroček v spojki pritisnite navznoter ter istočasno povlecite cevko iz spojke. Cevi odrežite na ustrezno dolžino s pomočjo ostrega rezila. Pri rezanju morate paziti, da cevi ne sploščite ali poškodujete njeno površino za rezom. Rez mora biti raven.

Največji dovoljeni vodni pritisk je 5 Bar. V primeru, da vaš pritisk presega dovoljeno vrednost ali, da imate velika nihanja v pitisku morate namestiti na vходу vode nastavljivi regulator pritiska. Priporočeni delovni pritisk je od 3-4 Barov.

Garancija

Garancija izdelka je 1 leto.
Filtrirni vložki in UV žarnica niso predmet garancije.
Garancija se ne upošteva v primeru mehanskih poškodb, predelave kompleta, nestrokovne montaže, neupoštevanja navodil, neustrezne uporabe za druge namene, pri prekoračitvi največjega dovoljenega pritiska 5 Barov ali velikega nihanja vodnega pritiska.

Zamenjava filtrirnih vložkov:

- Zaprte dovodni ventil in se prepričajte, da ni tlaka v filtru nato odprite ventil na pipi.
- S priloženim ključem odvijeno na levo oba ohišja.
- V prvem ohišju se nahaja kombinirani filter GAC + PP, v drugem ohišju pa PP 1 mikronski filter. Bodite pozorni, da kombinirani filter GAC + PP vstavite v pravilni smeri (odebeljeni modri del je zgoraj). Po zamenjavi obeh filtrirnih vložkov ohišja filtrov zatisnemo v desno s pomočjo priloženega ključa.
- Zaprte ventil na pipi ter počasi odprite ventil za dovod vode. Prepričajte se, da sistem tesni. V primeru puščanja ustrezno odpravite napako.
- Počasi odprite ventil na pipi. Pustimo vodo teči cca 10 litrov vode, da se sistem odzrača.
- Po odzračitvi sistema, zaprite ventil na pipi, ter še enkrat preverite, če vsi spoji tesnijo.
- Zabeležite si datum zadnje menjave filtrirnih vložkov.

Priporočen čas zamenjave filtrirnih vložkov:

1-2 osebi 6 mesecev
3-4 osebe 3 mesece

V primeru, da niste uporabljali filtra dalj časa, kot 14 dni je potrebno filtrirne vložke vseeno zamenjati. V primeru, da niste filtra uporabljali od 1 do 14 dni, je priporočljivo sistem izprati tako, da pustimo vodo teči 5 minut.

Opozorilo: Filtrirne vložke morate obvezno zamenjati najmanj 1 x letno !

Zamenjava UV žarnice:

Kadar se vam prižge rdeča LED lučka na usmerniku pomeni, da UV žarnica ne deluje več oz., da je iztekla njena življenska doba.

- Izklopite iz električnega omrežja usmernik UV žarnice.
- Na desni strani UV filtra se nahaja gumjasti pokrov, ki se tesno prilega na ohišje. Tega snamite in pazljivo potegnite žarnico iz ohišja UV filtra. Iz žarnice iztaknite konektorje, ter jo zamenjajte z **originalno** nadomestno žarnico.
- Priporočljivo je tudi očistiti kvarčno steklo, ki se nahaja v ohišju filtra. Ohišje se razstavi tako, da odvijete na obeh straneh pokrove ohišja, odmaknete silikonska tesnila ter izvlečete steklo ven iz ohišja. V primeru, da je steklo belo od vodnega kamna, ga očistite z citronsko kislino.
- Ne uporabljajte drugih kemikalij za odstranjevanje vodnega kamna.
- UV filter sestavite v obratnem vrstnem redu kot ste ga razstavili, zatisnite pokrove ohišja ter preizkusite, da ne pušča. Ob priklopu na električno omrežje mora goreti zelena LED lučka.

Življenska doba UV žarnice je 8000 ur

OPOZORILO: NIKOLI NE IZPOSTAVLJATI KOŽE ALI OČI UV ŽARKOM !